Laucy Usinagem

Queimadores Industriais

Manual Técnico

Modelo:

L 120

GLP 50 mbar
Gás Natural 300 mbar

220 V 60 Hz



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Identificação:	Modelo	L120
Potência térmica máxima:	kcal/h	100.000
	kW	116
Potência térmica mínima:	kcal/h	50.000
	kW	58
Vazão máxima de gás (GLP):	Nm³/h	4,54
Vazão mínima de gás (GLP):	Nm³/h	2,27
Vazão máxima de gás (Gás Natural):	Nm³/h	11,6
Vazão mínima de gás (Gás Natural):	Nm³/h	5,8
Pressão mínima de gás (GLP):	mbar	50
Pressão mínima de gás (Gás Natural):	mbar	300
Alimentação elétrica - 60 Hz:	V	220
Motor:	W	130 - 150
Condensador:	µF	4 - 6,3
Velocidade:	rpm	3400
Transformador:	kV/mA	E8/20
Programador de chama Landis:	LGA	52
	LGB	21
Válvula solenóide:	Ø	½”
Peso:	kg	14
Combustível:	GLP	22.000 kcal/Nm³
	Gás Natural	8.600 kcal/Nm³

CURVA DE TRABALHO











L 120											
A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M
385	145	240	95	200	205	102	190	153	110	110	M8
D = Bocal Curto					D1 = Bocal Longo						



Pressão Máxima: 50 mbar

1 - Tubulação de gás
2 - Válvula de eslera
3 - Junta
4 - Tomada de pressão
5 - Filtro de gás
6 - Pressostato de mínima
7 - Válvula solenóide - gás

QUEIMADOR: ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

Ligado o queimador à tubulação de gás, é necessário verificar se esta última não apresenta perdas. Verificar, também, se a chaminé não está obstruída. Uma vez aberta a válvula de gás, purgar cuidadosamente a tubulação, através da tomada de pressão e, após, verificar o valor da pressão com um manòmetro escala 30 mbar. Regular, em posição média, o estabilizador de pressão. Ligar a instalação na energia elétrica, colocando os termostatos na temperatura desejada. O queimador começa a funcionar, na posição de pré-purga durante 45 a 60 segundos aproximadamente, insuflando ar na câmara de combustão, sem que ocorra a abertura das válvulas de gás. No momento do acendimento verificar visualmente, através do visor, se a chama está correta; medir com o contador a vazão de gás e usar o regulador para atingir a quantidade de gás desejada. Dosar a quantidade de ar combustão visualmente, utilizando o registro de regulagem.

REGULAGEM DA CABEÇA DE COMBUSTÃO



REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS

Regular a vazão de gás, agindo, como na figura, sobre o regulador:



KROMSCHRODER



Para regular a vazão do gás, usar uma chave hexagonal na parte inferior da válvula. Cuidado: o giro máximo do regulador da posição "fechado" para a máxima abertura é de 180º. Para regular o arranque rápido, afrouxar o parafuso R e girar o regulador no sentido já indicado. Finalmente, apertar o parafuso R.

BRAHMA EG 12 L



Para regular a vazão do gás, afrouxar o parafuso B e girar o regulador C conforme necessário. Para a direita (apertando) diminui; para a esquerda (desapertando) aumenta. Bloquear o parafuso B. Para regular o arranque rápido, tirar a tampa T e girar o parafuso H. Apertando, a vazão de acendimento diminui; desapertando aumenta.

REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS ELEKTROGAS VM-L

REGULAGEM DE ARRANQUE RÁPIDO

1) Tirar a tampa B.
2) Para a regulagem do arranque rápido, girar o regulador H tanto quanto necessário. Apertando a vazão de acendimento diminui; desapertando, aumenta.

REGULAGEM DA VAZÃO

3) Para regular a vazão do gás, girar o parafuso D conforme se necessite. Apertando, a vazão diminui; desapertando, aumenta.



REGULAGEM DO TEMPO DE ABERTURA

4) Para regular o tempo de abertura, girar o parafuso E, tanto quanto necessário.





REGULAGEM DA VAZÃO DE GÁS ELEKTROGAS VM-R

1) Tirar a tampa B e o parafuso C (utilizar chave hexagonal na parte superior da válvula).

2) Para regular a vazão do gás, usar uma chave hexagonal na parte superior A da válvula.

VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS HONEYWELL VE 40 ...C1002



Regulagem de fornecimento inicial:
Regulagem de O - 40% de fornecimento. A regulagem feita pelo fabricante está prevista para um fornecimento inicial médio. O amortecedor é totalmente eficaz. Para modificar a potência inicial, tirar o parafuso A, retirar a tampa T e girar o parafuso H. Girar o parafuso para a direita a fim de conseguir uma diminuição da potência de acendimento desenvolvida. Girar o parafuso para a esquerda com o objetivo de aumentá-la até encontrar a regulagem correta da potência de acendimento. Controlar que este acendimento esteja regulado corretamente e, assim não sendo, apertar ou afrouxar uma volta mais o parafuso.





Para regular o fornecimento de gás, apertar ou afrouxar o parafuso D com uma chave de 12 mm. A redução da pressão do gás se consegue girando o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio; para aumentá-la girar o parafuso no sentido contrário. Terminada a regulagem, recolocar a tampa e o parafuso A.



NOTA: Para trocar a bobina tirar os três parafusos.

DESMONTAGEM DO BOCAL







Conexões que devem ser feitas pelo instalador.

Código	Descrição
Q	Interruptor geral com fusível
ER	Sensor de Chama
MV	Motor Ventilador
TV	Transformador
HLB	Indicador de Bloqueio
SPA	Pressostato de Ar
STC	Termostato da Caldeira
STS	Termostato de Segurança
YVG1	Válvula Solenóide - gás - 1ª Chama
YVGS	Válvula Solenóide - gás - Segurança
SPGmin	Pressostato de gás de mínima


28
26
27
32
25
24
36
22
20
23
21
31
30
19
12
13
11
18
17
7
14
15
10
16
9
5
1
6
4
3
8
2

COMPOSIÇÃO

Nº.:	DESCRIÇÃO:	CÓDIGO:
1	PRESSOSTATO DE AR	Q113 / Q108/4
2	PRESSOSTATO DE GÁS	Q107 / Q114
3	VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS	V142 / V426/1
4	BOBINA	V209 / V520
5	VÁLVULA SOLENÓIDE - GÁS	V142 / V427/1
6	BOBINA	V209 / V520
7	TAMPA	BFC09052
8	MOTOR 100 W AEG	M181/2
9	CONDENSADOR 4 µF AEG	C10710
10	VENTILADOR 120 X 50	BFV10051001
11	DEFLETOR	GRMP006/1
12		
13		
14	TRANSFORMADOR 8/20	T123
15	BASE DO EQUIPAMENTO LANDIS	A402
16	PROGRAMADOR LANDIS LGB 21 / LGA 52	A130 / A144
17	RÉGUA DE CONEXÕES	E228/3
18	CAIXA DE PROTEÇÃO	BFC02007
19	CABO SENSOR DE CHAMA TC/TL	E1102/4 / E1102/7
20	CABO DE IGNIÇÃO TC/TL	BFE01401/1 / BFE01401/2
21	SENSOR DE CHAMA	BFE01024/2
22	ELETRODO DE IGNIÇÃO	BFE01024/1
23		
24	TUBULAÇÃO TC/TL	BFT10003/101 / BFT10003/201
25	CABEÇA DE COMBUSTÃO	BFT11003/001
26	DISCO POSTERIOR	BFD02003/001
27	DIFUSOR	BFD06003/2
28	GRUPO CABEÇA DE COMBUSTÃO TC/TL	GRTT0100/332 / GRTT0100/334
29	BOCAL TC/TL	BFB01351/102 / BFB01351/202
30	JUNTA	BFG02010/1
31	FLANGE	BFF01003
32	JUNTA	BFG02012

TC = BOCAL CURTO TL = BOCAL LONGO

Rua Osório Duque Estrada, 90 - Salão 01 - Jardim das Flores
Osasco - SP - 069122-000
(11) 3699-0797
www.laucy.com.br

Design: Exequator Consultoria
www.exequator.com.br